



Alert dotyczący usługi Xbox Live. Zobacz szczegóły >

Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.

Więcej tutaj

Pomoc techniczna Xbox

Xbox One

Xbox 360

Rozliczenia

Moje konto

Aplikacje Xbox na innych urządzeniach

Sensor Kinect dla systemu Windows

Oryginalna konsola

System Windows

Gry dla systemu Windows

Windows Phone 7

Windows Phone 8

Bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows

Podłączanie odbiornika do komputera z systemem Windows

Bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows umożliwia podłączenie maksymalnie czterech bezprzewodowych zestawów słuchawkowych i czterech kontrolerów bezprzewodowych do komputera z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP2) lub nowszą wersją systemu Windows.

Krok 1: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 do komputera

1. Usuń zieloną etykietę ze złącza USB na odbiorniku.
2. Włóż złącze USB do zasilanego portu USB 2.0 w komputerze.



Uwaga Porty USB znajdujące się z przodu komputera prawdopodobnie nie są zasilanymi portami USB 2.0. Spróbuj użyć portu USB znajdującego się z tyłu komputera.

Zielona kontrolka na odbiorniku wskazuje, że urządzenie działa.

3. Jeśli **Kreator dodawania nowego sprzętu** zostanie uruchomiony automatycznie, wybierz opcję **Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli kreator pomyślnie zainstaluje oprogramowanie, kliknij przycisk **Zakończ**, a następnie przejdź do sekcji [Krok 3: Podłączanie bezprzewodowego akcesorium konsoli Xbox 360 do komputera](#) poniżej.
 - Jeśli kreator nie będzie mógł zainstalować oprogramowania, przejdź do następnej sekcji „Krok 2: Instalowanie oprogramowania bezprzewodowego odbiornika konsoli” poniżej.

Krok 2: Instalowanie oprogramowania bezprzewodowego odbiornika konsoli

Uwaga Aby można było używać bezprzewodowych akcesoriów wraz z komputerem, może być konieczne zainstalowanie oprogramowania na komputerze.

Aby zainstalować oprogramowanie z dysku


1. Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD/DVD komputera.
2. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, zmień stację dysków CD lub DVD, a następnie uruchom program instalacyjny.
3. Wykonaj kroki w kreatorze, aby zainstalować oprogramowanie. Uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.

Krok 3: Podłączanie bezprzewodowego akcesorium konsoli Xbox 360 do komputera

1. Włącz bezprzewodowe akcesorium dla konsoli Xbox 360, którego chcesz używać z odbiornikiem.



2. Naciśnij przycisk łączenia na odbiorniku. Kontrolka będzie migać na zielono.



3. Naciśnij przycisk łączenia na akcesorium bezprzewodowym. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym przycisk łączenia znajduje się z tyłu.



Migające na zielono kontrolki na akcesorium i na odbiorniku wskazują, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Gdy kontrolki przestaną migać i będą świecić, będzie to oznaczać, że akcesorium zostało połączone. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym będzie świecić jedna z kontrolki znajdujących się wokół przycisku **przewodnika**.



Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym odbiornikiem konsoli Xbox 360

Zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci

Po podłączeniu bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 dla systemu Windows do portu USB 2.0 zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci. Może to mieć jedną z następujących przyczyn:

- Bezprzewodowy odbiornik konsoli nie jest poprawnie podłączony do portu USB.
- Sterownik bezprzewodowego odbiornika konsoli nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jest nieaktualny.
- Koncentrator USB jest przeciążony.

Rozwiązania

- **Sprawdź połączenie USB.** Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik konsoli dla systemu Windows jest podłączony do zasilanego portu USB 2.0 komputera. Najlepszą metodą weryfikacji połączenia jest odłączenie bezprzewodowego odbiornika konsoli od portu USB, a następnie ponowne podłączenie go. Jeśli kontrolka nadal nie świeci, spróbuj podłączyć odbiornik do innego portu USB 2.0 w komputerze.
- **Sprawdź sterownik urządzenia.** Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że masz najnowszy sterownik:
 1. Otwórz Menedżera urządzeń. W tym celu wykonaj następujące kroki:

W systemach Windows 8 i Windows RT

- a. Szybko przesunij palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję **Wyszukaj**. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij pozycję **Wyszukaj**.
- b. Wpisz tekst **devmgmt.msc**, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję **Menedżer urządzeń**.

W systemach Windows 7 i Windows Vista

- a. Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - b. W polu **Uruchom** wpisz polecenie **devmgmt.msc**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
2. Na liście urządzeń zlokalizuj wpis **Urządzenia peryferyjne Xbox 360**.
 3. Naciśnij lub kliknij znak plus (+) po lewej stronie pozycji **Urządzenia peryferyjne Xbox 360**, aby wyświetlić wszystkie urządzenia peryferyjne konsoli Xbox 360, które są podłączone do komputera.
 4. Znajdź i kliknij dwukrotnie pozycję **Odbiornik bezprzewodowy Xbox 360 dla systemu Windows**. Zostanie otwarte okno dialogowe **Właściwości: Odbiornik bezprzewodowy Xbox 360 dla systemu Windows**.
 5. Sprawdź, czy w obszarze **Stan urządzenia** tego okna dialogowego jest wyświetlany tekst „To urządzenie działa poprawnie”.



Jeśli urządzenie nie jest wymienione w oknie Menedżer urządzeń lub w obszarze **Stan urządzenia** nie ma informacji, że urządzenie działa, sprawdź, czy oprogramowanie sterownika jest poprawnie zainstalowane. Zobacz sekcję [Krok 3: Podłączanie bezprzewodowego akcesorium konsoli Xbox 360 do komputera](#) wcześniej na tej stronie.

- **Sprawdź urządzenie portu USB.** Koncentratory USB mogą zasilать tylko ograniczoną liczbę urządzeń USB. Możliwe jest, że koncentrator USB nie jest w stanie dostarczyć energii potrzebnej do zasilania wszystkich podłączonych do niego urządzeń.

Uwaga Porty USB z tyłu komputera zazwyczaj są portami zasilanymi. Porty USB z przodu komputera mogą nie być zasilane.

Aby uniknąć powstania zapotrzebowania na energię przekraczającego możliwości koncentratora USB, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows bezpośrednio do zasilanego portu USB 2.0 z tyłu komputera.

2. Sprawdź, czy świeci zielona kontrolka na bezprzewodowym odbiorniku konsoli.

Jeśli wykonanie tych kroków spowodowało rozwiązanie problemu, zalecamy przeniesienie innych urządzeń USB do zasilanego koncentratora USB 2.0.

Powiązane problemy

[Pomoc techniczna dotycząca akcesoriów dla konsoli Xbox 360](#)

[Kody błędów konsoli Xbox 360](#)

[Pomoc techniczna konsoli Xbox 360](#)

[Powrót na początek](#)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Zasoby pomocy technicznej



Wyszukiwanie
kodów błędów i
kodów stanu



Skontaktuj się z
nami

[Skontaktuj się z nami](#) | [Praca](#) | [Ostrzeżenie dla epileptyków](#) | [Informacje o klasyfikacji gier](#)

 **Lubię to!** 165 tys.

[Polska](#) | [Wersja na telefon](#) | [Prywatność i cookies](#) | [Warunki korzystania z serwisu Xbox.com](#) | [Zasady postępowania](#) | [O naszych reklamach](#)

Microsoft
© 2015 Microsoft